

WMF KITCHEminis



LT	Naudojimo vadovas Vandens virdulys 0,8l	2
LV	Lietošanas instrukcija Tējkanna 0,8l	6
ET	Kasutusjuhend Veekeetja 0,8 l	10



Svarbios saugos instrukcijos

- Šiuos prietaisus gali naudoti vyresni nei aštuonerių metų vaikai, taip pat asmenys, turintys fizinę, jutimo ar psichikos negalią, asmenys, kuriems trūksta patirties ir (arba) žinių, jei jie yra prižiūrimi arba žino kaip naudoti prietaisą saugiai ir supranta su tuo susijusią riziką. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir priežiūros negali atlikti vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi.
 - Prietaisą ir jo kabelį laikykite vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.
 - Elektrinį virdulį naudokite tik su tinkamu pagrindu.
 - Verdantis vanduo gali pradėti taškytis, jei prietaisas yra perpildytas arba yra naudojamas su neuždarytu dangčiu.
 - Nemerkite virdulio ir pagrindo į vandenį.
 - Jei prietaiso maitinimo kabelis yra sugadintas, jį turi pakeisti gamintojo centrinis klientų aptarnavimo skyrius arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo. Netinkamas remontas gali kelti rimtą pavojų naudotojams.
 - Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose, pavyzdžiui:
 - darbuotojų virtuvės zonose parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose;
 - sodybose;
 - viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
 - aplinkoje, kurioje teikiama nakvynė ir pusryčiai.
- Prietaisas nėra skirtas grynai komerciniam naudojimui.
- Panaudoję prietaisą ir jo priedus, nuvalykite visus paviršius ir dalis, ant kurių pateko maistas. Vadovaukitės skyriuje „Valymas ir priežiūra“ nurodytomis instrukcijomis.
 - Visada naudokite prietaisą pagal šias instrukcijas. Netinkamas naudojimas gali sukelti elektros šoką ir kitus pavojus.
 - **Atsargiai! Nudegimo pavojus! Prieinami paviršiai gali labai įkaisti. Jie taip pat išlieka karšti kurį laiką po to, kai prietaisas buvo išjungtas.**

Prieš naudojimą

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Jame pateikiama svarbi informacija apie prietaiso naudojimą, saugą ir techninę priežiūrą.

Ji turėtų būti laikoma saugioje vietoje ir prireikus perduodama kitiems vartotojams.

Prietaisas gali būti naudojamas tik pagal paskirtį, nurodytą šioje naudojimo instrukcijoje.

Naudojimo metu laikykitės saugos nurodymų.

Techniniai duomenys

Nominali įtampa: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Energijos sąnaudos: 1650–1960 W

Apsaugos klasė: I

Saugos nurodymai

- Prietaisąjunkite tik į tinkamai sumontuotus ir įžemintus lizdus. Kabelis ir kištukas turi būti sausi.
- Netempkite jungiamojo kabelio per aštrius kraštus ir jo neprivėžkite. Neleiskite jam kyboti ir saugokite nuo karščio ir tepalų.
- Jokių būdu netraukite maitinimo kabelio iš lizdo už laido ar šlapiomis rankomis.
- Nustokite naudoti prietaisą ir (arba) nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo, jei:
 - pažeistas prietaisas arba maitinimo kabelis;
 - prietaisas nėra sandarus;
 - numetus ar kitaip pažeidus prietaisą, kyla įtarimas dėl gedimo.

Tokiais atvejais siųskite prietaisą remontuoti.

- Nelaikykite virdulio ant karštų paviršių, pvz., kaitlenčių ar panašių paviršių, arba šalia atviros liepsnos. Prietaisas gali išsilydyti.
 - Nedėkite prietaiso ant vandeniui jautrių paviršių. Tyškantis vanduo gali juos apgadinti.
 - Nenaudokite prietaiso ant jautrių baldų. Išeinantis garas gali pažeisti baldus.
 - Niekada nenaudokite virdulio be priežiūros.
 - Nejunkite prietaiso be vandens.
 - Pildydami virdulį, nuimkite jį nuo pagrindo.
 - Pilkite tik švarų vandenį, nepilkite pieno, kavos ir t.t.
 - Nejudinkite prietaiso kai jis dirba ir netampykite maitinimo kabelio.
 - Atsargiai: prietaisas įkaista. Kyla rizika nusiplikyti išeinančiu garu. Karštą virdulį imkite tik už rankenos ir neatidarykite dangtelio pildami.
 - Visada ištuštinkite virdulį iki galo. Nepalikite vandens prietaise ilgą laiką.
 - Elektros kištukas turi būti ištraukiamas:
 - jei naudojimo metu atsiranda gedimų,
 - prieš valymą ir priežiūrą,
 - po panaudojimo.
 - Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, - netinkamo veikimo ar netinkamo remonto.
- Tokiais atvejais taip pat netaikomos garantijos sąlygos.
- Įpakavimo medžiagos, pavyzdžiui, plastikiniai maišeliai, neturėtų būti duodamos vaikams.



45 % mažiau užimamos vietos*

43 % mažesnis išteklių suvartojimas*

45 % mažesnis energijos suvartojimas*

100 % našumas*

* Lyginant su „WMF LONO“ virduliu.

Patvirtino technikzuhausa.de. Išteklių sąnaudos – tai medžiagų sunaudojimas ir transportavimo apimtis. Energijos sąnaudos vertinamos pripildant virdulį vandeniu iki didžiausios talpos ir verdant kol jis automatiškai išsijungia.

Paleidimas

Prieš naudoti pirmą kartą, kruopščiai išvalykite virdulio vidų. Norėdami tai padaryti, atidarykite dangtį paspausdami mygtuką ant rankenos.

Snarelyje sumontuotas filtras užtikrina, kad didesnės kalkių nuosėdos yra pašalinamos pilant vandenį. Nereikalingas jungiamojo kabelio ilgis gali būti užvyniojamas ant pagrindo.

Ijunkite elektros kištuką į įžemintą lizdą.

Ipilkite norimą vandens kiekį iki maks. ribos.



Uždarykite dangtelį. Tik tokiu būdu automatinis virimo stabdiklis gali veikti patikimai.

Uždėkite virdulį ant pagrindo bet kurioje padėtyje. Dabar galite paspausti maitinimo jungiklį po rankena. Maitinimo jungiklio lemputė rodo, kad prietaisas kaista.

Maitinimo jungiklis įsijungia tik tada, kai virdulyje yra ant pagrindo.

Maisto ruošimui nenaudokite anksčiau užvirinto vandens.

Automatinis išsijungimas

Automatinis virimo stabdiklis išjungia prietaisą netrukus po to, kai vanduo užverda.

Išjungimo laikas pratęsimas, jei virdulyje yra mažai vandens.

Jei norite tik šilto vandens, šildymo procesą visada galite sustabdyti paspausdami maitinimo jungiklį.

Išjungimas įvyksta automatiškai, jei virdulyje yra pakeliamas nuo pagrindo.

Funkciniais sumetimais, dalis kondensacijos gali išeiti iš išleidimo angų, esančių rankenos apačioje, per pagrindo kraštus. Tai vyksta dėl techninių priežasčių ir nepažeidžia prietaiso saugumo.

Saugos sistema

Termostatas apsaugo virdulį nuo perkaitimo išjungdamas jį, jei pamiršote įpilti vandens.

Būtina leisti virduoliui atvėsti prieš vėl pilant vandenį.

Jei dėl netinkamo naudojimo pirmasis termostatas nustoja veikti, virdulio patikimumą užtikrina atsarginis temperatūros ribotuvas.

Valymas ir priežiūra

Išraukite elektros kištuką ir leiskite prietaisui atvėsti. Nemerkite prietaiso į vandenį. Nuvalykite drėgnu skudurėliu su šiek tiek ploviklio, tada nusauskinkite.

Nenaudokite jokių šdinančių ir abrazyvinių valymo priemonių.

Virdulys pagamintas iš nerūdijančio plieno. Jei rūdžių dėmės vis tiek atsiranda – tai tik ant paviršiaus prikibusios rūdžių nuosėdos. Jas derėtų nedelsiant pašalinti nerūdijančio plieno valikliu.

Snapielio filtrą galima išimti valant, jei dangtelis yra atidarytas. Norėdami tai padaryti, spragtelėkite viršutinį spausduką į viršų. Dėdami filtrą atgal, įdėkite jį į pagrindo vidurį ir įstumkite į vietą.



Prietaisas atitinka Europos direktyvas 2014/35/EB, 2014/30/EB ir 2009/125/EB.

Pasibaigus naudojimo laikui šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, jį reikia pristatyti į elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą, kad būtų perdirbtas.

Medžiagos yra perdirbamos pagal etiketėse nurodytą informaciją. Pakartotinai naudojant, perdirbant ir (arba) kitaip naudojant senus prietaisus galima labai prisidėti prie aplinkos apsaugos.

Kaip rasti tinkamą utilizavimo punktą, teiraukitės vietos administracijos.

Galimi pakeitimai.

Svarīgi norādījumi par drošību

- Šo ierīci drīkst izmantot arī par astoņiem gadiem vecāki bērni, kā arī personas ar fizisko, sensoro un mentālo spēju traucējumiem, personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu par ierīces izmantošanu, ja viņus uzrauga vai informē par ierīces drošu izmantošanu un ar to saistītajiem riskiem. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi; ja bērni vecāki par 8 gadiem, to drīkst darīt pieaugušo uzraudzībā.
- Turiet ierīci un elektrisko vadu vietā, kur nevar piekļūt par 8 gadiem jaunāki bērni.
- Elektrisko tējkannu izmantojiet tikai kopā ar attiecīgu pamatni.
- Ja ierīcē ieliets pārāk daudz ūdens, vai tā tiek izmantota ar neaizvērtu vāciņu, verdošais ūdens var izšļakstīties.
- Negremdējiet pamatni ūdenī.
- Ja ierīces strāvas padeves vads ir bojāts, tas jānomaina ražotāja centrālajā klientu apkalpošanas departamentā vai pie atbilstoši kvalificēta speciālista. Nepareizi izpildīts remonts var izraisīt lietotājiem smagas traumas.
- Šī ierīce paredzēta izmantošanai mājāsaimniecībā un līdzīgiem nolūkiem, piemēram:
 - Veikala darbinieku virtuvēs, birojos un citās darba vidēs;
 - lauku mājās;
 - Viesnīcu, motelu numuriņos un citās līdzīgās dzīvojamās vidēs;
 - bed & beakfast tipa vidēs.
- Šī ierīce nav paredzēta komerciālam pielietojumam.
- Pēc ierīces un piederumu izmantošanas notīriet visas virsmas/detaļas, kas bijušas saskarē ar ēdienu. Ievērojiet norādījumus sadaļā "Tīrīšana un kopšana".
- Vienmēr izmantojiet ierīci saskaņā ar šiem norādījumiem. Nepareizs pielietojums var izraisīt elektrotraumas un citas briesmas.
- Uzmanību! Apdedzināšanās risks! Ierīces virsma var kļūt ļoti karsta. Tā saglabājas karsta kādu laiku pēc ierīces izslēgšanas.

Pirms izmantošanas

Rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Tā satur svarīgu informāciju par ierīces izmantošanu, drošību un apkopi.

Tā jāglabā drošā vietā, kur tai vajadzības gadījumā var piekļūt vēlākai atsaucei. Ierīci drīkst izmantot tikai tai paredzētajam nolūkam saskaņā ar šīm norādēm.

Izmantošanas laikā ievērojiet drošības norādījumus.

Tehniskie dati

Nominālais spriegums: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Enerģijas patēriņš: 1650–1960 W

Aizsardzības klase: I

Drošības tehnikas noteikumi

- Ierīci pieslēdziet tikai pareizi uzstādītai kontaktligzdai ar zemējumu. Vadam un kontaktdakšai jābūt sausiem.
- Nevelciet strāvas padeves vadu pār asām šķautnēm un izvairieties no iespīšanas. Neļaujiet tam nokarāties un sargājiet no karstuma un taukvielām.
- Nekad neatvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, velkot aiz vada vai ar mitrām rokām.
- Nekavējoties pārtrauciet ierīces izmantošana un/vai atvienojiet to no kontaktligzdas, ja:
 - Ierīce vai strāvas padeves vads ir bojāti;
 - Ierīcei vērojama sūce;
 - Pēc ierīces nokrišanas ir aizdomas par nepareizu darbību.

Šādos gadījumos nododiet ierīci remontam.

- Nelieciet tējkannu uz karstām virsmām vai atklātas liesmas. Tā var izkust.
 - Nelieciet ierīci uz ūdens nedrošām virsmām. Ūdens tās var sabojāt.
 - Nedarbiniet ierīci zem vērtīgām mēbelēm. Verdošā ūdens radītais tvaiks var tās sabojāt.
 - Nekad neatstājiet darbojošos tējkannu bez uzraudzības.
 - Neieslēdziet ierīci, ja tajā nav ūdens.
 - Ūden iepilde laikā noņemiet tējkannu no pamatnes.
 - Iepildiet tikai tīru ūdeni, ne pienu, kafiju utt.
 - Nekustiniet ierīci darbības laikā un nevelciet to aiz strāvas vada.
 - Uzmanību: ierīce ir karsta. Izplūdušais tvaiks var applaucēt. Turiet tējkannu tikai aiz roktura un iztukšošanas laikā neveriet valā vāciņu.
 - Vienmēr pilnībā iztukšojiet tējkannu. Neatstājiet uz ilgāku laiku tējkannā jau reiz vārītu ūdeni.
 - Strāvas vads jāatvieno:
 - ja izmantošanas laikā atgadās kāda problēma,
 - pirms tīrīšanas u apkopes,
 - pēc izmantošanas.
 - Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas pielietošanas, nepareizas izmantošanas un nepareiza remonta rezultātā.
- Uz šādiem gadījumiem neattiecas garantija.
- Iepakojuma materiāli, piemēram, polietilēna maisiņi, nedrīkst nonākt bērnu rokās.



45 % Vietas ietaupījums*

43 % Resursu ietaupījums*

45 % Enerģijas ietaupījums*

100 % Izpildījums*

* Salīdzināts ar tējkannu WMF LONO.

Apstiprinājis technikzuha.se. Par resursu taupīšanu skatiet materiāla pielietojumu un transporta apjomu. Enerģijas patēriņa mērijums, vārot maksimālo atļauto ūdens daudzumu, līdz ierīce automātiski, izslēdzas.

Ieslēgšana

Pirms pirmās izmantošanas rūpīgi iztīriet tējkannas iekšpusi. Lai to izdarītu. Piespiediet taustiņu uz roktura un atveriet vāciņu.

Tējkannas snipī ievietotais siets neļauj lielākiem kaļķakmens gabaliņiem izkļūt kopā ar ūdeni.

Lielo strāvas vada daļu var ietīt pamatnes apakšdaļā.

Pievienojiet kontaktdakšu iezemētai kontaktligzdai.

Iepildiet vajadzīgo ūdens daudzumu, bet ne augstāk par atzīmi Max.



Aizveriet vāku. Tikai tādā veidā automātiskā izslēgšanās darbosies pareizi. Novietojiet tējkannu uz pamatnes jebkādā pozīcijā. Tagad varat piespiest ieslēgšanas taustiņu zem roktura. Kontrolsignāls strāvas slēdzī rāda, ka ierīce darbojas.

Ieslēgšanas slēdzis ieslēdzas tikai tad, ja tējkanna atrodas uz pamatnes.

Neizmantojiet ūdeni no pirmās vārīšanas reizes pārtikas gatavošanai.

Automātiskā izslēgšanās

Automātiskā vārīšanās izslēgšana izslēdz ierīci drīz pēc ūdens uzvārīšanās. Izslēgšanās laiks pagarinās, ja tējkannā ieliets tikai litrs ūdens.

Ja vajadzīgs tikai silts ūdens, sildīšanu vienmēr var apturēt, piespiežot ieslēgšanas slēdzi vēlreiz. Ierīce automātiski izslēdzas arī tad, ja to noceļ no pamatnes.

Ūdens tvaiki var kondensēties un iztecēt no atverēm roktura apakšdaļā un uzcēst uz pamatnes malas. Tas notiek tehnisku iemeslu dēļ un neiespaido ierīces drošību.

Drošības sistēma

Izslēdzot ierīci, termostats aizsargā tējkannu no pārkaršanas, ja ierīce nejauši tiek ieslēgta bez ūdens. Ir svarīgi pirms ūdens iepildīšanas ļaut tējkannā atdzist. Ja nepareizas izmantošanas rezultātā pirmais termostats sabojājas, papildu temperatūras ierobežotājs nodrošina pietiekamu drošību.

Tīrīšana un apkope

Atvienojiet kontaktdakšu un ļaujiet ierīcei atdzist. Nemērciet ierīci ūdenī, tā vietā notīriet ar mitru lupatiņu ar nelielu mazgāšanas līdzekļa devu, noskalojiet un ļaujiet nožūt.

Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas materiālus.

Tējkanna pilnībā izgatavota no nerūsējošā tērauda. Rūsas traipi nekad neparādīsies, uz virsmas var uzkrāties tikai nogulsnes. Tās nekavējoties jānotīra ar nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.

Tējkannā ievietoto sietiņu var izņemt un notīrīt, pirms tam atverot ierīces vāciņu. Lai to izdarītu, spiediet fiksatoru uz augšu. Ievietojiet sietiņu atpakaļ pamatnes vidū, tad spiediet uz priekšu vietā.



Šī ierīce atbilst ES direktīvām 2014/35/EK, 2014/30/EK un 2009/125/EK.

Beidzoties ierīces darbмūžam, to nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos, bet jānodod elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei.

Saskaņā ar materiālu marķējumu tos var izmantot kā otrreizējās izejvielas. Atkārtoti izmantojot, nododot otrreizējai pārstrādei vai kā citādi utilizējot noliegtotās ierīces, jūs sniegsiet nozīmīgu ieguldījumu apkārtējās vides aizsardzībā.

Ar jautājumu par attiecīgā savākšanas punkta atrašanās vietu vērsieties savā pašvaldībā.

Saturs var tikt mainīts.

Olulised ohutusnõuded

- Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamise kaasnemaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nendele on tagatud järelevalve.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste käeulatuses eemal.
- Kasutage elektrilist veekeetjat ainult sobiva alusega.
- Kui seade on liiga täis või kui kaas ei ole suletud, võib keev vesi seadmest välja pritsida.
- Ärge kastke kannu ega alust vette.
- Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama tootja, teeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik. Sobimatu remont võib kasutajatele tõsiselt ohtu põhjustada.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades, näiteks:
 - poodides, kontorites ja muudes äriruumides asuvates töötajate köökides;
 - talumajapidamistes;
 - klientide jaoks hotellides, motellides ja teistes majutusasutustes;
 - kodumajutustes.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ainult ärilisel eesmärgil.

Enne kasutamist

Lugege hoolikalt kasutusjuhendit. See sisaldab olulist teavet seadme kasutamise, ohutuse ja hoolduse kohta.

Juhend tuleb hoida kindlas kohas ja anda vajaduse korral edasi järgmisele kasutajale.

Seadet tohib kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil käesoleva kasutusjuhendi kohaselt.

Kasutamise ajal järgige ohutusjuhiseid.

Tehnilised andmed

Nimipinge:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Energiatarve:	1650–1960 W
Kaitseklass:	I

Ohutusjuhised

- Ühendage seade ainult õigesti paigaldatud ja maandatud pistikupesadesse. Juhe ja pistik peavad olema kuivad.
- Ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade ega kinnitage seda. Ärge laske juhtmel rippuda ning kaitske seda kuumuse ja õli eest.
- Ärge kunagi tõmmake toitepistikut seinakontaktist välja juhtmest ega märgade kätega.
- Lõpetage kohe seadme kasutamine ja/või tõmmake toitepistik seinakontaktist välja, kui:
 - seade või toitejuhe on kahjustatud;
 - seade ei ole lekkekindel,
 - kahtlustate pärast seadme mahakukkumist või sarnast juhtumit riket.

Sellistel juhtudel saatke seade remonti.

- Ärge asetage veekeetjat kuumale pinnale, nagu kuumutusplaat jms, või lahtise leegi lähedale. See võib sulada.
 - Ärge asetage seadet vee suhtes tundlikule pinnale. Veepritsmed võivad seda kahjustada.
 - Ärge kasutage seadet õrna mööbli all. Keemisel tekkiv aur võib mööblit kahjustada.
 - Ärge kunagi kasutage seadet järelevalveta.
 - Ärge lülitage seadet ilma veeta sisse.
 - Täitmiseks võtke kann aluselt.
 - Täitke see ainult puhta veega, mitte piima, kohvi või muu sellisega.
 - Kasutamise ajal ärge liigutage seadet ega tõmmake toitejuhtmest.
 - Ettevaatust! Seade on kuum. Põletusohu vabaneva auru tõttu. Hoidke kuuma veekeetjat ainult käepidemest ja ärge avage valamise ajal kaant.
 - Tühjendage kann alati täielikult. Ärge jätke järelejäänud vett pikemaks ajaks seadmesse seisma.
 - Tõmmake toitepistik seinakontaktist välja:
 - kui kasutamise ajal esineb rikkeid,
 - enne puhastamist ja hooldust,
 - pärast kasutamist.
 - Me ei vastuta väärkasutuse, ebaõige töötamise või sobimatu remondi tõttu tekkinud kahju eest.
- Sellistel juhtudel välistatakse ka garantiinõuded.
- Hoidke pakkematerjal, nagu kilekotid, laste käeulatuses eemal.



45 % Space savings*

43 % Resource savings*

45 % Energy savings*

100 % Performance

* Võrreldes WMF LONO veekeetjaga.

Kinnitanud technikzuha.se. Ressursisääst viitab materjalikasutusele ja transpordimahule. Energia-
sääst on mõõdetud suurima lubatud koguse vee keetmisel automaatse väljalülitumiseni.

Kasutuselevõtt

Enne esmakordset kasutamist puhastage kannu sisemus põhjalikult. Selleks avage kaas, vajutades käepidemel olevat nuppu.

Tilas asuv sõel hoiab valamise ajal suuremad katlakiviosakesed kinni.

Liigse juhtme saab aluse alla kerida.

Ühendage toitepistik maandatud seinakontakti.

Täitke kann soovitud koguse veega, kuid mitte üle maksimaalse mahu joone.



Sulgege kaas. Ainult sel viisil on tagatud, et kann lülitub keemise korral automaatselt välja.

Asetage kann alusele ükskõik millises asendis. Seejärel võite käepideme all asuva toitelüliti alla vajutada. Toitelüliti indikaatorlamp näitab, et seade hakkas vett kuumutama.

Toitelüliti rakendub ainult siis, kui kann on alusel.

Ärge kasutage esimesest keetmisest saadud vett toidu valmistamiseks.

Automaatne väljalülitus

Seade lülitub vahetult pärast vee keemahakkamist automaatselt välja. Väljalülitamise aeg on pikem, kui kannus on vähe vett.

Kui soovite ainult sooja vett, saab kuumutusprotsessi alati peatada, vajutades toitelüliti. Kann lülitub automaatselt välja, kui see aluselt tõstetakse.

Talituslikel põhjustel võib käepideme all olevatest väljalaskevavadest voolata aluse servale kondensvett.

See juhtub tehnilistel põhjustel ega mõjuta seadme ohutust.

Ohutussüsteem

Termostaat kaitseb veekeetjat tahtmatu ilma veeta sisselülitamise korral ülekuumenemise eest, lülitades seadme välja.

On oluline, et enne veega täitmist peab kann olema maha jahtunud.

Kui väärkasutuse tõttu peaks tekkima esimese termostaadi tõrge, tagab täiendav temperatuuripiirik usaldusväärse kaitse.



Seade vastab Euroopa direktiividele 2014/35/EL, 2014/30/EL ja 2009/125/EÜ.

Toodet ei tohi kasutusea lõppedes kõrvaldada koos tavapäraste olmejäätmetega, vaid see tuleb ringlussevõtuks viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Materjalid on märgistuse kohaselt ringlussevõetavad. Kasutatud seadmete korduskasutamine, ringlussevõtt või muul viisil kasutamine aitab suurel määral keskkonda kaitsta.

Küsige kohalikust omavalitsusest, kus asub teile lähim sobiv kogumispunkt.

Võib muutuda.

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 256 256
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf.com

Änderungen vorbehalten

04 1314 0011_IFU_01-2102